



Nohr
Server

stelton

Please read the instruction manual carefully before use, and save it for future use.

IMPORTANT SAFETY NOTES

- Before use: if you observe any abnormality, such as missing parts, cracking, chipping, or broken glass, do not use the Nohr server.
- Do not use the Nohr server for heating liquids.
- The Nohr server is meant for use with the Nohr slow brew filter and Nohr cold brew filter.
- If the Nohr server is used for purposes other than those intended, it may become damaged or broken.

User instructions

Use the Nohr server as it is, or combine it with the Nohr slow brew filter or the Nohr cold brew filter for the optimal experience.

Cleaning and maintenance

Handwash the serving jug after use, using only mild dishwashing detergent. Let it air or towel dry thoroughly. Never use a coarse sponge, brush, or other rough surfaces as they will scratch the surface.

Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug.

VIGTIGE SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER

- Hvis Nohr serveringskanden ikke ser ud som forventet, fx mangler dele, har revner eller glasset er itu, skal du ikke tage serveringskanden i brug.
- Brug ikke Nohr serveringskanden til opvarmning af væsker.
- Nohr serveringskanden er beregnet til brug sammen med Nohr slow brew filter og Nohr cold brew filter.
- Hvis Nohr serveringskanden bruges til andre formål end de tilsigtede, kan den blive beskadiget eller gå i stykker.

Brugsvejledning

Brug Nohr serveringskanden som den er, eller sammen med Nohr slow brew filteret eller Nohr cold brew filteret for den optimale oplevelse.

Rengøring og vedligeholdelse

Vask serveringskanden i hånden efter brug med et mildt opvaskemiddel. Lad kanden lufttørre eller brug et viskestykke. Brug aldrig rengøringsvampe, børster eller andet med ru overflader til rengøring, da det kan beskadige serveringskandens overflade.

Bitte lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie die Nohr Servierkanne verwenden.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Wenn die Nohr Servierkanne nicht so aussieht wie erwartet, z. B. wenn Teile fehlen, das Glas gesprungen oder zerbrochen ist, verwenden Sie die Servierkanne nicht.
- Verwenden Sie die Nohr Servierkanne nicht zum Erhitzen von Flüssigkeiten.
- Die Nohr Servierkanne ist für die Verwendung mit dem Nohr Slow Brew Filter und dem Nohr Cold Brew Filter vorgesehen.
- Wird die Nohr Servierkanne zweckentfremdet, kann sie beschädigt werden oder zerbrechen.

Gebrauchsanleitung

Verwenden Sie die Nohr Servierkanne allein oder zusammen mit dem Nohr Slow Brew Filter oder dem Nohr Cold Brew Filter für ein optimales Erlebnis.

Reinigung und Pflege

Spülen Sie die Servierkanne nach Gebrauch von Hand mit einem milden Reinigungsmittel. Lassen Sie die Kanne an der Luft trocknen oder verwenden Sie ein Geschirrtuch. Verwenden Sie zum Reinigen niemals Reinigungsschwämme, Bürsten oder Gegenstände mit rauer Oberfläche, da dies die Oberfläche der Servierkanne beschädigen kann.

Stelton A/S

Christianshavns Kanal 4
1406 Copenhagen K
Denmark
Phone: +45 39 62 30 55
www.stelton.com