


RIG TIG

BREW-IT PRESS TEA MAKER

Design: Unit 10



BRUGSANVISNING

Læs venligst denne vejledning før tebryggeren tages i brug.

RENGØRING

- Tøm tefilteret for teblade, og skyl under rindende, lunkent vand. Tåler opvaskemaskine, max 55°C.
- Lad ikke teblade stå i filteret efter brug.

ADVARSEL

- Anvend aldrig tebryggeren i nærheden af børn.
- Sæt altid kanden på et skridsikkert underlag.
- Vær opmærksom på, at hældes der for meget vand i kanden, og stemplet presses hårdt/hurtigt ned, kan der sprøjte varm te ovenud af kanden med fare for skoldning.
- Tebryggeren tåler ikke kogeplade, ovn eller mikrobølgeovn.

SÅDAN BRYGGER DU DEN PERFEKTE KANDE TE MED BREW-IT TEBRYGGEREN

- Kog altid friskt, koldt vand op til kogepunktet.
- Køl vandet af til rette temperatur - kun sort te tåler kogende vand, imens grøn og hvid te skal brygges på ca. 80°C.
- Kom 2-3 skefulde te i tefilteret - smagen trækkes bedst ud af teen, når der er god plads.
- Hæld det varme vand i kanden til ca. 4 cm fra kandens øverste kant.
- Lad teen trække i 4-6 minutter.
- Stil altid tebryggeren på et solidt og skridsikkert underlag, når stemplet presses ned.
- Når teen har trukket tilpas, presses stemplet forsigtigt ned med et let tryk/håndens vægt, hvorved brygningen stoppes, og teen er klar til servering.

INSTRUCTIONS

Please read these instructions before using the press tea maker.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Clean the filter with lukewarm water. Dishwasher safe, max 55°C.
- Do not leave tea leaves in the filter after use.

WARNING

- Do not use the press tea maker near children.
- Always place the press tea maker on a stable, non-slip surface.
- Please remember that too much water or pushing the tea press down too hard or too quickly can cause scalding tea to splash out of the jug.
- Do not place the press tea maker on electric stove/hob, in the oven or microwave oven.

HOW TO BREW AN EXCELLENT TEA WITH BREW-IT TEA PRESS MAKER

- Always use fresh cold water, and heat it to the boiling point.
- Allow the boiled water to cool - only black tea is suitable for boiling water while white and green tea should be brewed at 80°C / 177°F.
- Put 4-5 gram or 2-3 spoonfuls of tea in the filter of the press tea maker.
- Pour the water and fill until approximately 4 cm / 1.6 inches from the top edge of the tea maker.
- Let the tea steep for 4-6 minutes.
- Always place the tea press maker on a stable, non-slip surface when placing the filter and pressing the plunger.
- After steeping, press the plunger carefully down in the filter, and the tea is ready to serve.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der Benutzung des Teezubereiters.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Reinigen Sie Filter und Kolben mit warmem Wasser. Spülmaschinenfest, max 55°C.
- Teeblätter sollten nach Gebrauch schnellstmöglich aus dem Filter entfernt werden.


WARNUNG

- Nicht in unmittelbarer Nähe von Kindern verwenden.
- Stellen Sie immer den Teezubereiter auf eine feste Unterlage.
- Bitte vermeiden Sie zu schnelles oder kräftiges Herunterdrücken, das dazu führen kann, dass Tee aus dem Zubereiter herausspritzt.
- Nicht auf den Elektroherd, in den Backofen oder die Mikrowelle stellen.


SO BRÜHEN SIE EINEN EXZELLENTEN TEE MIT DEM TEEZUBEREITER

- Benutzen Sie immer frisch abgekochtes Wasser.
- Warten Sie ca. 5 Minuten bis die Wassertemperatur ca. 80°C / 177°F beträgt, bevor Sie den Tee aufbrühen. Nur schwarzer Tee eignet sich für kochendes Wasser, während Weiß- und Grün Tee bei 80°C / 177°F gebraut werden soll.
- Füllen Sie 2-4 Gramm oder 2 Löffel Tee in den Teefilter.
- Gießen Sie das Wasser in die Kanne und füllen Sie das Wasser bis ca. 4 cm unterhalb der Oberkante auf.
- Setzen Sie den Filter in die Kanne und lassen Sie den Tee ca. 4-6 Minuten ziehen.
- Stellen Sie den Teezubereiter auf eine feste Unterlage.
- Danach drücken Sie die Presse vorsichtig runter und der Tee ist trinkfertig.

BREW-IT PRESS TEA MAKER



4-6 min.



RIG-TIG
Copenhagen
Denmark