

**RIG
TIG**




BRING-IT

DK: Brugsanvisning

UK: Instruction

DE: Gebrauchsanweisung





Click to open/close



Drink 360°

RIG-TIG is a modern Scandinavian kitchenware brand.

RIG-TIG offers award-winning, functional products that make life easier and more fun - while keeping nature's limited resources in mind, whenever possible.

www.rig-tig.com

LET'S BE SOCIAL

 @RIG_TIG

Advarsel

For optimal brug af koppen, anbefaler vi, at du læser instruktionen.

Kun til brug ved varme drikke på 80 °C eller derunder. Vær forsiktig, hvis drikken i koppen er meget varm. Undgå uheld ved at sikre, at låget er skruet ordentlig fast, før du drikker af koppen.



Ved brug til varme drikke over 80 °C kan dampen skabe overtryk i koppen, hvilket kan forårsage løkning af væske og damp ved låget.

Låget på koppen er designet, så det kun passer til din nye RIG-TIG kop.

Tryk på trykknappen for at få »åben« position, når du skruer låget af og på. Hvis låget bliver skruet på i »lukket« position, forøger det overtrykket, hvilket kan forårsage, at væsken sprøjter ud. **Det er derfor MEGET vigtigt, at trykknappen er nede/åben, når du skruer låget af og på.**


- Rengør koppen før den tages i brug. Alle koppens dele tåler opvaskemaskine.
- Brug ikke rengøring der indeholder blegemiddel eller klorin.
- Koppen tåler ikke mikroovn eller fryser.
- Overfyld ikke koppen, da den varme væske kan føre til forbrænding eller skoldning.
- Ryst ikke koppen voldsomt, da det kan resultere i, at den varme væske trænger ud.
- Hold koppen væk fra børn, især når den er fyldt med varm væske.
- Undgå at anvende koppen til kulsyreholdige væsker og juice.
- Koppen har ikke garanti mod utæthedener.

| Problem | Løsning |
|--|---|
| I tvivl om, hvorvidt koppen er åbnet eller lukket? | Når trykknappen (1) er oppe og i plan, er koppen lukket. Tryk knappen ned for at åbne koppen. |
| Låget klikker ikke? | Følg demonteringsinstruktionen og rengør koppen. Følg derefter monteringsanvisningen til låget. |
| Frost i låget? | Skyl koppen i varmt vand. |
| Frosne væsker i koppen? | Skyl koppen i varmt vand indtil det frosne indhold kan hældes ud - brug ikke magt. |
| Overtryk i koppen efter påfyldning? | Sørg for at låget er åbent, når du skruer det på koppen med varme drikke. |
| Koppen løkker? | Tjek at gummilisterne (5) og (7) sidder korrekt. |
| Der kommer ikke kaffe ud af koppen? | Følg demonteringsanvisningen af låget og rengør alle dele. Følg derefter monteringsanvisningen til låget. |
| Der er kommet skidt eller lignende ned i låget? | Følg demonteringsanvisningen af låget og rengør alle dele. Følg derefter monteringsanvisningen til låget. |
| Trykknappen (1) er løs? | Tjek at trykknappen (1) er skruet helt fast ved at dreje den med uret. |



Monteringsanvisning til låget

- Placer propellen (3) i bunden af trykknappen (1)
- Skru den klikbare del (1) sammen med selve låget (4) ved at bruge gevindet (2 og 6)
- Sørg for, at låget er korrekt monteret ved at klikke på det klikbare låg (1) et par gange og tjek, at låget åbner og lukker.
Test koppen med koldt vand for at dobbelttjekke, at den er samlet korrekt.



Demontering

For at demontere låget f.eks ved rengøring (alle dele tåler opvaskemaskine):
Hold på låget (4) og skru det klikbare låg (1) af ved at dreje mod uret.

Caution

To get the most out of your cup, please take the following care instructions into consideration.

Only use for liquids at or below 80°C. Be careful if the beverage you are about to enjoy is very hot. For best results, always make sure the lid is secured properly and screwed on tightly before drinking.

Hot liquid above 80°C, the steam creates a pressure inside the sealed container which causes the liquid to leak from the lid together with steam.



The lid that came with the product is only designed to fit your new RIG-TIG cup. It's not meant to be used for any other product.

Press the push button to »open« position while securing and loosening the lid. If the user secures the lid in »close« position it will increase the pressure and cause the liquid to jet out.

Therefore, it is VERY important to open the valve and press the push button to relieve the high pressure while securing or loosening the lid.

- Always wash before first use. All parts of the cup are dishwasher-safe.
- Do not use cleaners containing bleach or chlorine.
- Never microwave or freeze the cup or any part of it.
- Do not overfill - hot liquids can burn the user.
- Do not shake the cup violently as hot liquids may leak as a result.
- Keep out of reach of children not least when filled with hot liquids.
- Do not use with carbonated beverages or fruit juices.
- This product is not intended to be spill proof or leak proof and is not guaranteed against minor leakage.

| Problem | Solution |
|--|--|
| Can't see if it's open or closed? | When the clickable push button on top is on the same level as the lid, it's closed. Press the push button downwards once to open it. |
| The lid doesn't click? | Follow the dismantling instructions and clean it. Follow the assembly instructions to re-assemble it again. |
| The cup or lid is frozen? | If you have forgotten the cup in your car during winter and it's frozen, rinse it carefully under warm water. |
| Frozen beverage is stuck in the cup? | Rinse under warm water until it is removed. Don't use force. |
| Beverage doesn't come out of the cup? | Follow the dismantling instructions and clean it. Follow the assembly instructions to re-assemble it again. |
| There is dirt or coffee powder inside the lid? | Follow the dismantling instructions and clean it. Follow the assembly instructions to re-assemble it again. |
| Overpressure in the cup after filling? | Make sure that the lid is in the open position when you screw it on the cup filled with hot beverages. It allows the steam to get out. |
| The cup is leaking? | Check that the rubber linings (5 and 7) are in their correct position (see drawing). |
| The clickable lid (1) is loose? | Check that the clickable top lid (1) is screwed on firmly by turning it clockwise. |




How to assemble the lid

- Place the thruster (3) in the bottom of the clickable top lid (1)
- Screw on the clickable lid (1) to the base lid (4) by using the threads (2 and 6)
- Make sure that the lid is correctly assembled by clicking the clickable top lid (1) a couple of times and see the lid opening and closing. Test the cup with cold water to double check that it's assembled correctly.

How to dismantle the lid

To dismantle the lid before for example cleaning (all parts are dishwasher-safe): Hold the lid firmly (4) and screw off the the clickable top lid (1) by turning it counter clockwise.



Warnung

Um ein optimales Ergebnis zu erzielen beachten Sie bitte folgende Sicherheitsanweisungen.

Nur für Flüssigkeiten von oder unterhalb von 80°C. Vorsicht, das Getränk, dass Sie genießen wollen ist sehr heiß. Für ein optimales Ergebnis versichern Sie sich, dass der Deckel exakt geschlossen ist, bevor Sie trinken.



Bei Heißgetränken über 80°C kann durch den Dampfdruck im Innenbehälter aufgebaut werden, was zur Folge hat, das die Flüssigkeit zusammen mit dem Dampf vom Deckel rinnt.

Der Deckel ist ausschließlich für den RIG-TIG Becher entworfen und kann nicht für andere Produkte verwendet werden.

Stellen Sie den Druckknopf in die Öffnen-Position während Sie den Deckel lösen. Wenn der Knopf in der Schließposition ist wird der Druck ansteigen und das kann zur Folge haben, das Flüssigkeit austritt.


- Reinigen Sie die Tasse vor dem Gebrauch. Alle Teile des Bechers sind spülmaschinenfest.
- Keine Spülmittel benutzen die Bleichmittel oder Chlor beinhalten.
- Der Becher ist nicht gefrierschrank- oder mikrowellengeeignet.
- Keine Überfüllung - heiße Getränke können Verbrennungen des Benutzers verursachen.
- Heftiges Schütteln kann Undichtheit verursachen.
- Halten Sie den Becher außer Reichweite von Kindern besonders wenn er mit heißen Getränken gefüllt ist.
- Nicht geeignet für kohlesäurehaltige Getränke oder Fruchtsäfte.
- Dieses Produkt hat keinen garantierten Auslaufschutz oder Dichtungsprüfung.

| Problem | Lösungen |
|---|--|
| Ich kann nicht erkennen ob es offen oder geschlossen ist? | Wenn das Druckknopf in der gleichen Position steht wie der Basisdeckel ist er verschlossen. Drücken/klicken Sie den Druckknopf einmal nach unten um ihn zu öffnen. |
| Der Deckel klickt nicht? | Befolgen Sie die Demontageanweisungen und reinigen ihn. Befolgen Sie die Montageanleitung für den Zusammenbau. |
| Der Becher oder der Deckel sind gefroren? | Wenn Sie Ihren Becher im Winter im Auto vergessen haben und er gefroren ist, reinigen Sie ihn vorsichtig unter warmem Wasser. |
| Gefrorene Flüssigkeiten kleben im Becher? | Lassen Sie warmes Wasser zum Lösen darüber laufen. Bitte nicht gewaltsam öffnen. |
| Flüssigkeit kommt nicht aus dem Becher? | Befolgen Sie die Demontageanweisungen und reinigen ihn. Befolgen Sie die Montageanleitung für den Zusammenbau. |
| Es befindet sich Kaffeepulver im Deckel? | Befolgen Sie die Demontageanweisungen und reinigen ihn. Befolgen Sie die Montageanleitung für den Zusammenbau. |
| Überdruck im Becher nach dem Befüllen? | Versichern Sie sich das der Deckel in der offenen Position ist wenn Sie ihn verschrauben und heiße Getränke einfüllen. Es ermöglicht das Austreten des Dampfes. |
| Der Becher ist undicht? | Überprüfen Sie die Gummiringe (5 und 7) sind sie in der korrekten Position (siehe Abbildung). |
| Der Klickverschluß wackelt (1)? | Überprüfen Sie das bewegliche Oberteil (1) ist es korrekt, entgegen des Uhrzeigersinns verschraubt. |



Zusammenbau des Deckels

- Platzieren Sie den Antrieb (3) in das Oberteil des Klickdeckels
- Verschrauben Sie den Klickdeckel (1) in den Deckelfuß (4) indem Sie die Gewinde benutzen (2 und 6)
- Versichern Sie sich das der Deckel korrekt zusammengesetzt ist, indem Sie das Oberteil mehrmals herunter klicken (1) und überprüfen Sie ob es öffnet und schließt. Testen Sie den Becher mit kaltem Wasser zur zweiten Überprüfung des korrekten Zusammenbaus.



Auseinandernehmen des Deckels

Auseinandernehmen des Deckels z.B. zur Reinigung : Halten Sie den Deckel fest (4) und schrauben Sie das Klickoberteil ab (1) entgegen des Uhrzeigersinns.

RIG-TIG
Copenhagen
Denmark
www.rig-tig.com